## **PURE**

## DIELEN AUSTAUSCHEN



Stellen Sie die Kreissäge auf die Dicke der LVT-Diele ein und machen Sie in der Dielenmitte einen Längsschnitt.



Schneiden Sie ausgehend vom Mittelschnitt vorsichtig schräg zu den vier Ecken der Diele. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht in die angrenzenden Dielen schneiden oder diese beschädigen.











Hebeln Sie den ersten Teil der Diele heraus, indem Sie einen Spachtel im Mittelschnitt der Diele ansetzen. Lösen Sie den ersten Teil der Diele von den angrenzenden Dielen.

Entfernen Sie die anderen Teile der Diele, indem Sie diese ebenfalls herausklicken.











Entfernen Sie die Laschen an den Längsseiten der Austauschdiele.

Lassen Sie die Laschen an den kurzen Seiten stehen.

Kehren Sie zu der Stelle zurück, wo Sie die Diele herausgenommen haben. Tragen Sie Leim auf die nun sichtbaren Laschen an den Längsseiten und den kurzen Seiten auf.







Setzen Sie die Austauschdiele mit der kurzen Seite an, indem Sie die Diele auf die Laschen der bereits verlegten Diele auf dem Boden klicken.



Passen Sie die Diele in die Laschen an der anderen kurzen Seite der Öffnung ein, indem Sie die Diele leicht biegen.



Drücken Sie die Austauschdiele ganz hinein.



## PURE



Stellen Sie ein schweres Gewicht auf die neu eingesetzte Diele und lassen Sie diese für 24 Stunden ruhen.



Das Endergebnis.

