



Ölbehandlung von Hand mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der econsult gbr.



Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.econsult.de

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0032

Anwendungsbereich:

Eine Behandlung mit WOCA Meister Bodenöl sorgt für einen natürlichen Schutz von Holzoberflächen. Im Gegensatz zu Versiegelungen mit Lack, Wachs oder UV-gehärtetem Öl zieht WOCA Meister Bodenöl tief in die Porenstruktur des Holzes ein. Deshalb härtet das Öl nicht an der Oberfläche aus, sondern im Holz. Auf diese Weise bleibt die natürliche Oberflächenstruktur erhalten, das Holz behält seine Fähigkeit, das Raumklima zu regulieren. Gleichzeitig ist die geölte Oberfläche äußerst robust, abweisend gegenüber Wasser und Schmutz und kann leicht renoviert werden.

Die Voraussetzungen für eine Ölbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss fein geschliffen, sauber und fettfrei sein. Außerdem sollte es absolut trocken sein. Gedämpfte Hölzer sollten mit verdünntem Öl (zur Verdünnung WOCA Ölverdünner verwenden) oder WOCA Pflegeöl grundiert werden. Bei stark saugenden Oberflächen wie z.B. Buche sollte der Auftrag von WOCA Meister Bodenöl am Folgetag wiederholt werden.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

WOCA Meister Bodenöl Weiß oder Natur?

WOCA Meister Bodenöl Weiß enthält zusätzlich ultrafein gemahlene Weiß-Pigmente. Diese Pigmente ziehen mit dem Öl ins Porensystem des Holzes ein und hellen den Boden abriebfest auf. Der Boden wird kaum angefeuert und durch die weißen Pigmente im Öl, bleibt der optischen Eindruck eines frisch geschliffenen Bodens erhalten



WOCA Meister Bodenöl
Meister Bodenöl für eine natürlich schöne und robuste Holzoberfläche.



WOCA Pflegeöl
zur Pflege, Renovierung und Auffrischung von geölte Böden.



Padhalter mit Teleskopstiel
Durch das Doppelgelenk ist der Padhalter in jede Richtung beweglich. Die Befestigung der Pads basiert auf dem Klettprinzip.



Passende Pads
Verwenden Sie schwarze Pads für die Reinigung der Holzoberfläche und grüne Pads zur Grundbehandlung. Weiße Pads werden zum Nachpolieren verwendet.

Schritt für Schritt Anleitung

Vorbereitungen

Um Ihren Boden manuell zu behandeln benötigen Sie neben WOCA Meister Bodenöl und WOCA Pflegeöl folgende Werkzeuge: Ölroller (Velours 4-6 mm) und Farbwanne, Padhalter mit Teleskopstiel, Normalpads Grün, Superpads Weiß, Moosgummiwischer und Ölsaugtücher.

1. Ölen

Das Öl vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Anschließend segmentweise satt mit einer Ölrolle auf die zu behandelnde Holzoberfläche auftragen (ca. 100ml/m²). Anschließend muss das Öl ca. 20 Minuten lang einziehen. Trockene Stellen sofort nachölen.

Überschüssiges Öl, das sich nach dieser Zeitspanne noch auf der Oberfläche befindet, mit einem Moosgummiwischer grob abziehen und mit frischem Öl auf dem nächsten Segment verwenden. Die feuchte Oberfläche mit grünen Pads gründlich massieren und verdichten. Ggf. mit Ölsaugtüchern Restöl gründlich abwischen. Nach diesem Arbeitsschritt sollte das Holz trocken sein und das Öl in Ruhe etwa 8 bis 12 Stunden lang bei guter Belüftung vorhärten.

2. Nachpolieren

Nach dem Vorhärten bzw. am Folgetag Pflegeöl in geringen Mengen („esslöffelweise“) auf die Holzoberfläche aufbringen und ohne Einwirkzeit mit weißen Pads ausführlich einpolieren.

Wichtig: Wieder solange polieren, bis die Holzoberfläche „trocken“ ist, ggf. mit Ölsaugtüchern / Baumwolllappen nachreiben.

3. Härtezeiten beachten

Der geölte Boden ist bereits nach 24 Stunden vorsichtig belastbar. Die Holzoberfläche sollte solange soweit wie möglich geschont werden. Nach einem Tag ist die Oberfläche bereits begehbar. Je nach Holzart, Raumtemperatur und Belüftung dauert es 7 bis 10 Tage, bis das Öl vollständig aushärtet und der Boden voll belastbar ist.

Frisch geölte Bereiche bitte nie luftdicht abdecken, da das Öl sonst nicht oxidieren kann. In den ersten zwei Wochen nach der Ölbehandlung sollte noch nicht feucht gewischt werden.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.