

Reinigungs- und Pflegeanleitung

1. Grundsätzliches

Design-Beläge müssen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um die gewünschte Optik, Hygiene und erwartete Lebensdauer zu erzielen. Art und Aufwand der Pflege richten sich dabei nach Einsatzbereich und Intensität der Nutzung.

Designflooring Bodenbeläge sind werkseitig mit der **K Guard+** PU-Vergütung ausgestattet, die, abhängig von der Intensität der Nutzung, einen temporären Schutz vor Abrieb, Flecken und Kratzern bietet.

2. Vorbeugende Maßnahmen

Um möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Bodenbelag einwirken zu lassen, sollte im Eingangsbereich bereits bei der Planung eine Sauberlaufzone berücksichtigt werden. Diese sollten etwa 4-6 Schrittlängen groß sein.

3. Bauschlussreinigung

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung zwingend durchzuführen. Dabei werden Verschmutzungen mit einem Neutral- oder PU-Reiniger restlos entfernt.

Hierzu empfehlen wir den **Designflooring Unterhaltsreiniger**, bei dem 50 ml auf 8-10 l sauberes Wasser gegeben werden, siehe **Tägliche Reinigung**.

Falls erforderlich oder gewünscht, kann die Fläche mit einer Einscheibenmaschine (mind. 400-600 U/min.), unter Verwendung eines weißen Pads, oder, bei stark strukturierten Belägen, mittels weicher Bürste poliert werden.

4. Erstpflege / Einpflege

Durch die **Designflooring K Guard+** PU-Vergütung entfällt in der Regel die Einpflege.

Bei starker Frequentierung der verlegten Fläche empfehlen wir in Absprache mit dem Auftraggeber das Aufbringen einer geeigneten 2-K-PU-Versiegelung.

5. Unterhaltsreinigung

Tägliche Reinigung

Fegen oder saugen Sie bitte Staub und losen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem Neutral- oder PU-Reiniger entfernen.

Für die tägliche Unterhaltspflege empfehlen wir den **Designflooring Unterhaltsreiniger**.

Hierzu werden 50 ml Unterhaltsreiniger auf 8-10 l sauberes Wasser gegeben.

Diese Lösung wird mit einem Mopp auf den Boden aufgetragen, wobei überschüssige Flüssigkeit wieder aufgenommen werden muss.

Falls erforderlich, können die Flächen mit einer Einscheibenmaschine (mind. 400-600 U/min.) und einem weißen Pad poliert werden.

6. Grundreinigung

Eine Grundreinigung ist erforderlich, wenn trotz regelmäßiger Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes optisches Ergebnis mehr erzielt werden kann.

Der Belag wird dann mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder einer Bürste grundgereinigt.

Dabei werden alle Schmutz- u. Pflegemittelrückstände restlos entfernt.

Hierzu empfehlen wir den **Designflooring Grundreiniger**, der im Verhältnis 1:5 bis 1:1, abhängig vom Grad der Verschmutzung, mit sauberem Wasser gemischt wird.

Anschließend muss der Belag mit ausreichend sauberem Wasser neutralisiert werden.

Danach wird eine neue Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einer PU-Versiegelung erforderlich. Bei Verwendung einer PU-Versiegelung bitte darauf achten, dass ein graues Pad verwendet wird.

Als Polymerdispersion empfehlen wir **die Designflooring Mattpflege**, die 2-schichtig aufgetragen wird.

Nach dem ersten Auftrag 30 Minuten Trocknungszeit beachten, dann die zweite Schicht auftragen. Die Trocknungszeit bis zur Begehbarkeit beträgt 6 Stunden.

7. Wichtige Hinweise

Friseursalons und Autohäuser

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich vom Belag entfernt werden, um eine bleibende optische Beeinträchtigung zu vermeiden.

Trotz werkseitiger **Designflooring K Guard+** PU-Vergütung ist eine zusätzliche Beschichtung mit einer verfleckungsbeständigen PU-Versiegelung unbedingt notwendig.

Gesundheitswesen

In Bereichen, in denen mit Desinfektionsmitteln gearbeitet wird, ist eine zusätzliche Beschichtung mit einer PU-Versiegelung unbedingt notwendig.

Stark frequentierte Bereiche

In Bereichen mit starker Frequentierung empfehlen wir, vor der ersten Nutzung eine geeignete 2-K-PU-Versiegelung aufzubringen.

Stuhlrollen

Grundsätzlich müssen Doppel-Lenkrollen, Typ W (weich), verwendet werden.

Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar, z.B. Tischen und Stühlen, müssen mit geeigneten Filz- oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein.

Grundsätzlich

Die Hinweise der Hersteller in den jeweiligen Technischen Merkblättern sind unbedingt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.designflooring.de oder unter 069/380789010.