

Verlegeanleitung

So schnell geht's!

Verkleben Sie das SELITstop® Leistenschutzband direkt auf der AquaStop™-Oberfläche (d.h. entweder direkt auf einer Feuchteschutzfolie oder einer Verlegeunterlage mit integriertem Feuchteschutz, wie z.B. die Kombiprodukte der SELITAC®, SELITFLEX® und SELITPRO® Serie).

1



2



Schritt 1

Das Band mit der Selbstklebefläche nach unten im rechten Winkel zur Wand ausrichten, Klebstoffabdeckung abziehen und das Band dabei andrücken. Der Falz sollte exakt im Eck des Wandanschlusses sitzen.

Schritt 2

Für die Raumecken das Band an der selbstklebenden Hälfte bis zum Falz einschneiden (2.1) und das Band knicken, sodass die unteren Kanten überlappen.