Verlegehinweise – SimpLay DESIGN VINYL

SimpLay
DESIGN VINYL

1. ALLGEMEINES
Für die Verarbeitung von SimpLay Bodenbelägen sind die VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. die jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie der Stand der Technik zu beachten. Entscheidend für die optimale Nutzungs- und Gebrauchstüchtigkeit sowie die Werterhaltung von elastischen Bodenbelagsflächen sind die Unterbodenvorbereitungen und die Verarbeitung der jeweiligen Bauhilfsstoffe und der Bodenbeläge.

Trotz regelmäßiger Qualitätskontrollen sind Materialfehler nicht grundsätzlich auszuschließen. Vor der Verlegung sind unsere Bodenbeläge deshalb auf Chargengleichheit, Übereinstimmung mit dem Mustermaterial sowie auf Fehler zu überprüfen. Erkennbarer Mängel können nach Verlegung oder Zuschnitt nicht mehr anerkannt werden.

2. PRÜFUNG UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES
Der Untergrund ist unter Berücksichtigung der VOB, Teil C, Din 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und des Standes der Technik zu prüfen und vorzubereiten. Er muss unter anderem rissfrei, sauber, zug-/druckfest und dauerhaft trocken sein. Achten Sie, je nach Konstruktionsart des Untergrundes, auf die zulässigen Rest-feuchte und eventuell nachstoßende Feuchtigkeit. Für Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2. Die Temperatur darf an der Oberfläche des Belages 27 °C nicht überschreiten.

Geeignete Untergründe für die Verlegung sind z.B. fest verklebter PVC, Linoleum, Parkett, Steinböden, Metalle sowie Beschichtungssysteme. Vorhandene Reinigungs- und Pflegefilmsubstanzen sowie haftungstrennende Schichten sind vor der Verlegung mit dafür geeigneten Grundreinigern zu entfernen. Gespachtelte Oberflächen sind vor der Verlegung nochmals zur Staubbindung zu grundieren. Die Anforderungen der DIN 18202 Toleranzen im Hochbau sind einzuhalten.

3. VERLEGUNG
Auch die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. den jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, den allgemein anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der Technik. Die raumklimatischen Bedingungen nach DIN 18365 müssen unbedingt eingehalten werden: mindestens 15 °C Bodentemperatur, mindestens 18 °C Raumtemperatur und höchstens 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Der Bodenbelag ist mindestens 48 Stunden vor der Verlegung zu klimatisieren. Es dürfen zum Klimatisieren nicht mehr als 4 Pakete übereinander gestapelt werden. 30 Minuten vor der Verlegung ist das Material aus dem Karton zu entnehmen. Es wird empfohlen, die zu belegende Fläche auszumessen und dem Materialformat entsprechend aufzuteilen um einen möglichst geringen Verschnitt zu erreichen. Anschließend wird längs und quer dem Raum ein Schnurschlag entsprechend der vorgenannten Aufteilung angelegt.

a. Achten Sie darauf, dass ein seitlicher Abstand von mind. 2 mm zu den Wänden, sowie allen festen Bauteilen (Türzargen, Heizungsrohren usw.) eingehalten wird. Die maximale Fläche/Raumgröße beträgt 10 m x 10 m, sind größere Flächen zu verlegen, sind Dehnungsfugen in den Bodenbelag zu übernehmen. Diese müssen mindestens 4 mm breit sein.

b. Der Bodenbelag wird mit einer Trapezklinge von der Oberseite angeschnitten, durch die verstärkende Glasfaserschicht ist ein komplettes Trennen anschließend mit einer Hakenklinge notwendig.

c. Bei der Verlegung von Planken ist darauf zu achten, dass ein Versatz der Kopfseiten von mindestens 15 cm eingehalten wird.

d. Um alle feststehende Element wie Wände, Türzargen, Fenster, Heizungsrohre etc. muss ein Abstand von mindestens 2 mm eingehalten werden.

e. Beim Zuschnitt der letzten Elementreihe beachten Sie den Wandabstand (mind. 2 mm)! Entfernen Sie – **alle** – Wandabstandhalter! Der Wandabstand wird mit einer Fußleiste abgedeckt. Achten Sie hierbei darauf, dass die Bewegungsfreiheit des Bodens durch die Fußleiste nicht beeinträchtigt wird.

Wichtig ist es, den Bodenbelag spannungsfrei zu verlegen! Der Einsatz von Klebstoffen bzw. Klebebändern ist nicht notwendig.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik. Bitte beachten Sie unsere aktuelle Reinigungs- und Pflegeanleitung!

08 / 2013

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead™ FLOORING